

Termékismertető

Pro-Line részecskeszűrő tisztító 1l

Leírás

Nagy hatékonyságú folyadék, mely az eltömődött szgk. dízel-részecskeszűrők tisztítását teszi lehetővé beépített állapotban. Oldja a dízel-részecskeszűrő felületén lerakódott makacs, megkérgeződett szennyeződések. Optimális menettulajdonságokat, motorteljesítményt és alacsony üzemanyag fogyasztást biztosít. A Pro-Line öblítővel kombinált rendszeres tisztítással elkerülhetők a költséges javítások.

Tulajdonságok

- dízel-részecskeszűrők regenerálásához
- csökken az üzemanyag fogyasztás
- optimális motorteljesítmény
- csökkenti az üzemelési költségeket

Technikai adatok

Szín/megjelenés	kék, átlátszó
Sűrűség 15 °C-on	1,005 g/ml
Bázis	tisztító és hordozó folyadék
pH-érték	11,3
Illat	jellegetes
Állag	folyékony

Felhasználási területek

Dízel-részecskeszűrők (DPF/FAP) tisztítására beépített állapotban.

Alkalmazás

A tisztítás DPF poharas szórópisztollyal (cikksz. 7946) és a speciálisan kifejlesztett DPF porlasztószondával (cikksz. 7945) történik. A részecskeszűrőhöz való hozzáférés a gépjármű típusától függ. A járművek többségénél ki kell szerelni a részecskeszűrő hőmérséklet- ill. nyomásérzékelőjét. Megjegyzés: A részecskeszűrő hőmérséklete a tisztítás során ne legyen magasabb 40 °C-nál. Egyes járműveknél a részecskeszűrő nem a jármű fenekén található, hanem a füstgázkönyök, esetleg a füstgáz-turbófeltöltő közelében. Biztonsági okokból ezeknél a gépjárműveknél különös óvatossággal kell eljárni, hogy a tisztító- ill. öblítőfolyadék valamely nyitott szelepen át ne kerülhessen az égéstérbe.

A keletkezett nyíláson át bevezethető a járműtípusnak megfelelő Pro-Line szonda. A Pro-Line dízel-részecskeszűrő öblítő teljes mennyiségét (1 l) több részletben 5-10 másodpercenként, 5-10 másodperces szünetekkel 6-8 bar nyomáson közvetlenül a szűrő felületére permetezzük. Itassuk át a szűrő teljes felületét a Pro-Line dízel-részecskeszűrő tisztítóval, ehhez a szondát folyamatosan mozgatni ill. forgatni kell.

Ezt követően öblítsük át a részecskeszűrőt Pro-Line dízel-részecskeszűrő öblítővel, használjuk fel a kiserelés teljes tartalmát (500 ml). Az eljárás ugyancsak a poharas szórópisztoly (cikksz. 7946) segítségével és fenti intervallumok betartásával történik. A tisztítás során a korom oly mértékben feloldódik és eloszlik a részecskeszűrőben, hogy az egy normál regenerációs folyamatban leégethetővé válik. Az érzékelő visszaszerelése után a szerviz ill. műhely elvégzi a regenerálást a gyártói utasításoknak megfelelően.

Megjegyzés: A alkalmazásra vonatkozó óvintézkedéseket a biztonsági adatlap tartalmazza.

Figyelem! Használat után nyomásmentesítsük vagy ürítsük ki teljesen a tartályt. A pisztoly nem tárolható úgy, hogy anyag marad a tartályban.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag palack 5169 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.